#### **Specifications**

Speaker Coaxial 3-way: Woofer 12.7 cm (5  $^{1}/_{8}$  in.)

woorer 12.7 cm (5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.) cone type Midrange 3.5 cm (1 <sup>7</sup>/<sub>16</sub> in.) balance dome type Tweeter 1.1 cm (<sup>7</sup>/<sub>16</sub> in.)

Peak power 170 watts
Rated power 40 watts
Impedance 4 ohms
Sensitivity 91 dB/W/m
Frequency response 45 – 25,000 Hz
Mass Approx. 770 g
(1 lb. 11 oz.) per speaker

(Tib. 11 oz.) per speake

Design and specifications are subject to change without notice.

#### **Especificaciones**

Altavoz Coaxial de 3 vías Graves: 12,7 cm, tipo

cónico Gama media: 3,5 cm, balanceado tipo cúpula Agudos: 1,1 cm, tipo cúpula

Corriente máxima 170 W

Sensibilidad 91 dB/W/m Respuesta en frecuencia 45 – 25 000 Hz Peso Aprox. 770 g por altavoz

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

#### **Spécifications**

Haut-parleur

Coaxial à 3 voies : Caisson de graves de 12,7 cm ( $5^{1}/8$  po) type conique Médium 3,5 cm ( $1^{7}/16$  po)

type en dôme équilibre Caisson des aiguës de 1,1 cm (<sup>7</sup>/<sub>16</sub> po) type en dôme

Puissance de crête
Puissance nominale
Impédance
Sensibilité
Réponse en fréquence
Poids
40 watts
40 watts
40 watts
4 ohms
91 dB/W/m
45 à 25.000 Hz
Poids
Env. 770 g (1 lb

Env. 770 g (1 lb 11 oz) par haut-parleur

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

#### 規格

揚聲器 同軸型,3 聲;

同軸型,3 聲道 低音揚聲器 12.7 cm 錐型 中音揚聲器 3.5 cm B.D.型 高音揚聲器 1.1 cm 圓頂型

設計和規格有所變更時,恕不另行奉告。

#### **Precautions**

- Do not continuously use the speaker system beyond the peak power handling capacity.
- Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.

If you cannot find an appropriate mounting location, consult your car dealer or your nearest Sony dealer before mounting.

#### **Précautions**

- Éviter de soumettre le système de hautparleurs à une utilisation continue au-delà de la capacité de traitement de la puissance de crête.
- Garder les bandes enregistrées, les montres et les cartes de crédit utilisant un code magnétique à l'écart du système de hautparleurs pour éviter tout dommage causé par les aimants des haut-parleurs.

Si l'on ne peut trouver un emplacement adéquat pour l'installation, prière de consulter le détaillant Sony le plus proche.

#### **Precauciones**

- Procure no activar el sistema de altavoces de forma continua con una potencia que sobrepase la potencia admisible.
- Mantenga alejados del sistema de altavoces las cintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito con codificación magnética para evitar daños que posiblemente causaría el imán de los altavoces.

Si no puede encontrar un emplazamiento apropiado para el montage, consulte al distribuidor de su automóvil o al proveedor de Sony más próximo.

#### 使用前須注意

- 請勿超過峰値功率處理能力連續使用揚聲器系統。
- 錄影/影磁帶,手錶,和利用磁碼的個人信用 卡,都必須遠離揚聲器系統放置以免記錄內容被 揚聲器中的磁鐵所損壞。

如果您找不到適當的安裝位置,即請洽詢您購入車輛的商店或附近的 Sony 銷售店,然後才進行安裝。




## 3-way Speaker

Instructions Mode d'emploi Instrucciones 使用說明書

#### XS-V1333

Sony Corporation © 2003 Printed in Thailand



# Mounting Montage

#### **Before mounting**

A depth of at least 48.5 mm ( 1  $^{15}/_{16}$  in.) is required for flush mounting. Measure the depth of the area where you are to mount the speaker, and ensure that the speaker is not obstructing any other components of the car. Keep the following in mind when choosing a mounting location:

- Make sure that nothing is obstructing around the mounting location of the door (front or rear) where you are to mount the speaker.
- A hole for mounting may already be cut out of the inner panel of the door (front or rear).
   In this case, you need to modify the board only.
- If you are to mount this speaker system in the door (front or rear), make sure that the speaker terminals, frame or magnet do not interfere with any inner parts, such as the window mechanism in the door (when you open or close the window), etc.

  Also make sure that the speaker grille does not touch any inner fittings, such as the window cranks, door handles, arm rests, door pockets, lamps or seats etc.

#### **Avant le montage**

Une profondeur d'au moins 48,5 mm (1 <sup>15</sup>/<sub>16</sub> po) est nécessaire pour effectuer le montage encastré. Mesurez la profondeur de l'emplacement où vous souhaitez monter le haut-parleur et assurez-vous que ce dernier ne gêne en rien les autres composants du véhicule. Prenez les points suivants en considération lors du choix de l'emplacement de montage :

- Assurez-vous qu'aucun objet ne gène à proximité de l'mplacement de montage de la portière (avant ou arrière) où vous envisagez de monter le haut-parleur.
- Il est possible qu'un trou ait déjà été découpé dans le panneau intérieur de la portière (avant ou arrière). Dans ce cas, il vous suffit de modifier le panneau.
- Si vous envisagez de monter ce système de haut-parleur dans la portière (avant ou arrière), assurez-vous que les bornes, le cadre ou les aimants du haut-parleur ne sont pas en contact avec des pièces internes, telles que la crémaillère de la glace dans la portière (lorsque vous ouvrez ou fermez la vitre), etc. Assurez-vous également que la grille du haut-parleur n'entre pas en contact avec des éléments internes, tels que les manivelles de lève-glace, les poignées de portières, les accoudoirs, les vide-poches, les lampes ou les sièges, etc.

### Montaje 安裝

#### Antes del montaje

Para el montaje alineado, es necesaria una profundidad mínima de 48,5 mm. Mida la profundidad del lugar donde desea montar el altavoz y compruebe que el altavoz no obstruya ningún componente del automóvil. Antes de elegir el lugar de montaje, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo en el lugar de montaje de la puerta (frontal o posterior) donde desea montar el altavoz.
- Es posible que ya exista un orificio de montaje en el panel interior de la puerta (frontal o posterior). En este caso, sólo debe modificar el salpicadero.
- Si desea montar este sistema de altavoces en la puerta (frontal o posterior), asegúrese de que los terminales del altavoz, el marco o el imán no interfieren con los componentes interiores como, por ejemplo, el mecanismo de la ventanilla en la puerta (al abrir o cerrar la ventanilla), etc.

Asegúrese también de que la rejilla del altavoz no está en contacto con accesorios interiores como, por ejemplo, los picaportes de las ventanillas y puertas, los reposabrazos, los compartimentos para guardar objetos situados en las puertas, las luces o los asientos etc.


#### 安裝以前

重要使揚聲器和安裝面同高度的話,至少須保留 48.5 mm 的深度。測量安裝揚聲器區域的深度, 並確信揚聲器不會妨礙汽車上的任何其它部件。 選擇安裝位置時,請注意下列事項:

- 確保您要安裝揚聲器的車門上的安裝位置周圍 (前面或後面)沒有任何障礙物。
- 車門的內面板上(前面或後面)可能已經開有安裝孔。這種情況下,只需更改底板。
- 若您打算將該揚聲器系統安裝在車門上(前面或後面),確保在打開或關閉車窗時,揚聲器的接頭、框架或磁體不會干擾車門內的車窗機構等內部部件的動作。


此外,確保揚聲器的格柵不會碰到任何內部裝置,例如車窗搖柄、車門把手、座位扶手、 車門凹穴、燈或座位等。

#### Parts list Liste des pièces Lista de las piezas 零件一覽表



Mounting from the car interior (Top mounting)
Montage à partir de l'intérieur de l'habitacle (Montage supérieur)
Montaje desde el interior del automóvil (montaje superior)
從汽車内安裝(向下安裝)

Mark the four bolt holes and make them 3.3 mm\* (5/32 in.) in diameter. Marquer les quatre orifices des boulons et percer des trous de 3,3 mm\* (5/32 po) de diamètre. Marque los orificios de los cuatro pernos y hágalos de 3,3 mm\* de diámetro. 劃出四個螺栓孔。使其直徑呈為 3.3 mm\* \* When using ⑤: ø 5 mm (7/32 in.) \* Si vous utilisez (5): Ø 5 mm (7/32 po) \* Cuando utilice ⑤: 5 mm de diámetro \*使用 ⑤ 時:ø5 mm ø 3.3 (5/32) Door Portière Unit: mm (in.) ø 117 (4 <sup>5</sup>/<sub>8</sub>) Unité: mm (po) Unidad: mm 單位:mm Striped cord Cordon rayé 0 Cable con rayas



條紋電線